BAB 3

PERANCANGAN TESTBED JARINGAN

Berdasarkan bab-bab sebelumnya, maka akan dibahas perancangan *wireless mesh network* dengan arsitektur tipe *hybrid wireless mesh network* yang menggunakan protokol *routing* AODV-UU pada *mesh router* dan UoBWinAODV sebagai penanganan protokol pada *mesh client*.

Dalam perancangan *wireless mesh network* ini dimulai dari tahap persiapan awal yang merupakan tahap perencanaan *testbed*, tahap pembangunannya, sampai *testbed* jaringan ini siap untuk digunakan.

3.1 PERENCANAAN TESTBED

Perencanaan *testbed* diperlukan dalam menentukan langkah-langkah pembangunan yang akan dikerjakan. Dalam perencanaan sistem ini akan dibagi dalam beberapa tahapan pembangunan, tahapan pembangunan ini merupakan urutan dari kegiatan pembangunan *testbed*. Gambar 3.1 dibawah ini memperlihatkan diagram alir dari tahapan pembangunannya.



Gambar 3.1. Diagram alir tahapan pembangunan testbed.

Tahapan-tahapan perencanaan yang dilakukan dalam pembangunan *testbed* jaringan ini adalah sebagai berikut:

1. Menentukan topologi dari jaringan.

Penentuan topologi jaringan ini dilakukan dengan merancang bentuk topologi jaringan yang akan sesuai dengan keperluan *testbed*.

- Menentukan spesifikasi dari perangkat yang akan digunakan.
 Penentuan spesifikasi dari perangkat yang digunakan dilakukan agar jaringan tersebut dapat bekerja dengan baik.
- 3. Melakukan instalasi software.

Agar konsep *wireless mesh network* yang diinginkan dapat tercapai, maka diperlukan dukungan dari beberapa perangkat lunak pada perangkat keras yang digunakan.

4. Menentukan lokasi testbed.

Penentuan lokasi dari *testbed* disesuaikan dengan bentuk topologi jaringan *testbed* yang diinginkan.

5. Mengkonfigurasi jaringan.

Melakukan konfigurasi jaringan seperti pengalamatan, konfigurasi parameter-parameter *wireless*, *packet forwarding rules*, konfigurasi parameter UoBWinAODV, dan sebagainya.

3.2 PEMBANGUNAN TESTBED

Pembangunan *testbed* jaringan dilakukan sesuai dengan apa yang telah direncanakan pada perencanaan *testbed* jaringan diatas, yang dilakukan dalam beberapa tahapan.

3. 2. 1 Penentuan Topologi Jaringan

Topologi *testbed* jaringan yang akan dibangun disesuaikan dengan konsep *wireless mesh network* dengan arsitektur tipe *hybrid wireless mesh network*. Gambar 3.2 memperlihatkan topologi *testbed* jaringan yang akan dibangun.



Gambar 3.2. Perencanaan topologi jaringan.

3. 2. 2 Menentukan Spesifikasi Perangkat Yang Digunakan

Pada wireless mesh network yang akan dibangun ini terdapat kebutuhan hardware untuk merealisasikannya. Hardware tersebut dibutuhkan untuk menyediakan fungsi mesh router dan mesh cleint dalam hybrid wireless mesh network.

3. 2. 2. 1 Perangkat Mesh Router

Untuk membangun arsitektur tipe hybrid wireless mesh network ini akan digunakan dua buah wireless router yang akan menjalankan fungsi mesh router. Wireless router yang akan digunakan adalah linksys model WRT54GL versi 1.1, yang memang dikhususkan untuk keperluan modifikasi dengan platform opensource berbasis linux dan sejenisnya, karena firmware bawaan dari pabrik milik linksys mempunyai keterbatasan dalam modifikasi aplikasi selain aplikasi yang telah tersedia oleh firmware tersebut. Wireless router ini telah dilengkapi dengan perlengkapan yang dibutuhkan seperti unit power supply dan kabel LAN ethernet standar, seperti yang terlihat pada Gambar 3.3.



Gambar 3.3. Wireless router linksys WRT54GL versi 1.1 dan perlengkapannya.

Spesifikasi dari *Wireless router* linksys WRT54GL versi 1.1 dapat dilihat pada lampiran 1. Linksys WRT54GL versi 1.1 memerlukan suplai tegangan listrik sebesar 12V DC dengan arus sebesar 0,5 A. Kebutuhan daya ini merupakan kebutuhan *standard* untuk *embedded devices* dan *wireless access point*, sehingga menjadikannya *compatible* dengan dengan *Power over Ethernet* (PoE) [10].

Seperti yang terlihat pada Gambar 3.4, dibagian depan *wireless router* ini terdapat tombol *secure easy setup* (dengan label "Cisco *System*") bertujuan untuk memperbolehkan *user* dengan mudah mengatur enkripsi jaringan *wireless*, dan menetapkan bahwa *user* menggunakan perangkat keras dari *vendor* yang berpartisipasi dalam program *secure easy setup*. Selain itu terdapat juga beberapa lampu indikator (LED) pada *wireless router*. Lampu indikator *power* menandakan bahwa *wireless router* sedang aktif atau menerima suplai daya. Lampu DMZ menandakan bahwa *wireless router* sedang dalam proses *booting*. Lampu LED WLAN dan Ethernet (nomor 1 sampai 4) merupakan lampu yang menandakan bahwa *port* tersebut sedang digunakan (aktif), dan lampu LED internet menandakan adanya koneksi ke *port* WAN [10].



Gambar 3.4. Tampak depan *wireless router* WRT54GL versi 1.1.

Pada bagian belakang terdapat tombol *reset*, tombol ini adalah tombol yang *default*-nya akan me-*reset wireless router* ke *setting* awal dari pabriknya. *Port*

ethernet (1 - 4) digunakan untuk menghubungkan *router* dengan jaringan LAN yang ada dan dengan perangkat jaringan lainnya. *Port power* yang merupakan *input* untuk suplai daya juga terdapat pada bagian belakang ini, serta terdapat *port* internet yang dapat digunakan untuk menghubungkan ke internet. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 3.5.



Gambar 3.5. Tampak belakang wireless router WRT54GL versi 1.1.

3. 2. 2. 2 Perangkat Mesh Client

Perangkat *mesh client* yang ideal untuk digunakan dalam *testbed* ini adalah *notebook*/laptop (lihat Gambar 3.6). Penggunaan laptop sebagai *mesh client* adalah agar dapat memperlihatkan fungsi sebagai *host* dan *router* yang dapat melakukan fungsi *routing* dan konfigurasi serta menyediakan aplikasi *end-user* pada pengguna jaringan. Spesifikasi minimal yang harus dimiliki oleh perangkat *mesh client* adalah sebagai berikut:

- 1) OS (Operating System) Windows XP,
- 2) Processor Pentium III,
- 3) Memory 256 Mb,
- 4) LAN card (port koneksi ethernet),
- 5) WLAN card / Wireless modem.

Laptop yang digunakan harus dilengkapi dengan kartu jaringan (LAN *card*) agar dapat dihubungkan dengan *wireless router* untuk masuk ke dalam *firmware*nya, sedangkan *Wireless modem* dibutuhkan agar konsep *user* dapat terhubung dengan jaringan kapan saja dan dimana saja dapat terpenuhi.



Gambar 3.6. Laptop sebagai perangkat mesh client.

3. 2. 3 Instalasi Software

Instalasi *software* dilakukan pada perangkat *wireless router* dan pada laptop. Instalasi *wireless router* menggunakan *third party firmware* OpenWrt dan paket AODV-UU, sedangkan instalasi pada laptop menggunakan *software* UoBWinAODV. Instalasi *software* diperlukan agar konsep *wireless mesh network* yang akan dibangun dapat tercapai.

3. 2. 3. 1 Instalasi OpenWrt

Jenis *firmware* OpenWrt yang diinstall adalah WhiteRussian 0.9 yang dapat di *download* pada: <u>http://downloads.openwrt.org/whiterussian/0.9/default</u>. Versi ini digunakan karena merupakan versi OpenWrt yang paling stabil dan memiliki dokumentasi yang paling lengkap. Paket openwrt-wrt54g-squashfs.bin adalah paket OpenWrt WhiteRussian 0.9 yang akan diinstall pada *wireless router* linksy WRT54GL versi 1.1.

Instalasi dilakukan dengan menggunakan fasilitas *upgrade firmware* dari *firmware* melalui *web interface* bawaan linksys pada WRT54GL versi 1.1 dengan alamat *default*-nya yaitu 192.168.1.1 [13], seperti yang terlihat pada Gambar 3.7.



Gambar 3.7. Jendela *firmware upgrade* dari linksys WRT54GL versi 1.1.

Apabila *firmware* OpenWrt telah terinstall, maka dapat dimasuki melalui *web interface* atau Telnet. Gambar 3.8 memperlihatkan tampilan *web interface* OpenWrt dan Gambar 3.9 memperlihatkan jendela *command line* dari OpenWrt.



Gambar 3.8. Halaman depan web interface OpenWrt.



Gambar 3.9. Halaman depan command line OpenWrt.

3. 2. 3. 2 Instalasi Paket AODV-UU

Pada OpenWrt dapat digunakan paket-paket tertentu sesuai dengan kebutuhan *user*, salah satunya adalah paket protokol *routing* AODV-UU. Paket ini dapat digunakan pada OpenWrt untuk membangun sebuah jaringan *mesh*.

Paket AODV-UU yang telah disediakan untuk OpenWrt dapat di download pada: <u>https://www.comnets.uni-bremen.de</u>. Paket yang akan di install adalah aodv-uu 0.9.1-1. Instalasi yang dilakukan adalah dengan memasukkan paket AODV-UU kedalam *wireless router* menggunakan program WinSCP (Windows *Secure Copier*). Gambar 3.10 memperlihatkan tampilan program WinSCP yang digunakan untuk memasukkan paket AODV-UU. Selain itu, AODV-UU juga memerlukan beberapa paket pendukung dalam membangun jaringan *mesh*. Paket pendukung tersebut antara lain paket untuk netfilter (kmod-ipt-queue), dan paket untuk mengaktifkan SNMP (*Simple Network Monitoring Protocol*). Gambar 3.10 memperlihatkan tampilan program WinSCP yang digunakan untuk memasukkan paket AODV-UU juga nemerlukan tampilan program WinSCP yang digunakan untuk memasukkan paket AODV-UU juga memperlihatkan tampilan program WinSCP yang digunakan untuk memasukkan paket AODV-UU dan paket pendukungnya.

Sa tmp - root 0192 168 3	20 - Win	SCP	-					
a thip - toorger /2, toors.	20 1111							
Local Mark Files Commands	Session	Options Remote i	<u>t</u> elp					
🗣 🗏 🗊 • 🛗 🗳 🍕	M 🖻 🛃			Default 🔹 👹	-			
D: DATA	• 🛅 🛛	↓ • ⇒ • 1 1 1 1	🚺 🚰 🛃 🚼	tmp	- 🖮 🛽	↓ • ⇒ • 1	🔟 🚮 🙆	a ta
D:\masukin aodv-uu				/tmp				1
Name 🔶 Ext	Size	Туре	Changed A	Name A Ext	Size	Changed	Rights	C
E		Parent directory	9/20/2008	E		1/1/2008 12:12	rwxr-xr-x	ro
iewtopic8.php_files		File Folder	9/20/2008	(C) log		1/1/2008 12:07	rw×r-×r-×	ro
🖬 aodv-uu_0.9.1-1_mips	100,476	IPK File	9/19/2008 a	Crun		1/1/2008 12:00	rwxr-xr-x	ro
🖬 aodv-uu_0.9.3-1_mips	103,083	IPK File	6/12/2008 a	🚞 spool		1/1/2008 12:00	rw×r-×r-×	ro
🗔 dependencies	104	File	9/9/2008 a	aodv-uu_0.9.1-1_mips	100,476	9/19/2008	rw-rr	ro
🗐 dependencies.txt	104	Text Document	9/9/2008 a	🖬 dhcp.leases	0	1/1/2008 5:14 AM	rw-rr	ro
🗐 error from aodv-uu tah	233	Text Document	9/13/2008 a	kmod-ipt-queue_2.4.30	6,023	9/8/2008	rw-rr	ro
🗐 error from aodv-uu.txt	45	Text Document	9/10/2008 a	resolv.conf	32	1/1/2008 12:00	rw-rr	ro
🗐 fff.txt	68	Text Document	9/3/2008 a					
🗖 kmod-ipt-queue_2.4.30	6,028	IPK File	9/9/2008 a					
kmod-ipt-queue_2.4.30	6,023	IPK File	9/9/2008 a					
🖬 libgcc_3.4.4-9_mipsel.ipk	23,389	IPK File	9/11/2008 a					
🖬 olsrd_0.4.10-1_mipsel.ipk	66,612	IPK File	9/16/2008 a					
🖬 olsrd-mod-httpinfo_0.4	21,486	IPK File	9/16/2008 a					
🕘 viewtopic8.php.htm	11,365	HTML Document	9/17/2008 a					
<			>	<				>
0 B of 221 KiB in 0 of 14				0 P of 104 KiP in 0 of 7				
		and the second second						
👔 🦉 HZ Rename 🔝 F4 Edit 🗐	1 F5 Copy	L 🖻 H6 Move 🌁 F	Create Directory	He Delete 🔄 F9 Properties 🧕	L F1U Quit			
					6	I SCP 🖾	0:01:	39
								- 111

Gambar 3.10. Tampilan program WinSCP.

Setelah paket AODV-UU dan paket-paket pendukungnya telah berada dalam *wireless router*, maka baru dapat diinstall dengan menjalankan perintah pada *command line* OpenWrt. Perintah tersebut adalah sebagai berikut:

ipkg install kmod-ipt-queue_2.4.30-brcm-5_mipsel.ipk ipkg install aodv-uu_0.9.1-1_mipsel.ipk ipkg install snmpd_mipsel.ipk

3. 2. 3. 3 Instalasi UoBWinAODV

Pada arsitektur *hybrid wireless mesh network* setiap *mesh client* selain bertindak sebagai *host* juga bertindak sebagai *router* yang dapat melakukan fungsi *routing* dan konfigurasi. Agar *mesh client* dapat bekerja sesuai fungsinya, maka pada laptop digunakan UoBWinAODV. Versi yang digunakan adalah UoBWinAODV versi 0.15.

Instalasi yang dilakukan adalah dengan menginstalasi sebuah *driver* dengan nama passthru. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan:

- 1) buka jendela network connections,
- pilih *interface* yang akan digunakan dalam hal ini dipilih *Wireless Network Connections* (karena menggunakan AODV *wireless interface*) lalu masuk ke dalam *properties*,
- 3) pilih install, kemudian pilih service, lalu pilih Have Disk,
- pilih browse dan masuk kedalam direktori Installabe didalam direktori UoB-WinAODV lalu pilih open dan kemudian pilih OK,
- 5) selanjutnya pilih Passthru Driver dan kemudian pilih OK.
- 6) Dan terakhir tutup jendela properties dengan memilih close.

Setelah langkah-langkah diatas dilakukan maka UoBWinAODV telah terinstalasi pada *wireless interface*, yang ditandai dengan adanya *Passthru Driver* pada jendela *Wireless Network Connections Properties*. Gambar 3.11 memperlihatkan tampilan pada jendela *Wireless Network Connections Properties* yang telah memiliki *Passthru Driver*.

	Wireless Networks Advanced
Conne	ot using:
HB /	Atheros AR5005G Wireless Network
This co	nnection uses the following items:
	Client for Microsoft Networks
	Passthru Driver
	File and Printer Sharing for Microsoft Networks
	🖁 QoS Packet Scheduler 🚬 🎽
	<u>n</u> stall <u>U</u> ninstall P <u>r</u> operties
Desc	ription
Allos	vs your computer to access resources on a Microsoft
netv	iork.
	w icon in notification area when connected
🗸 Sho	
🖌 Sho	ify me when this connection has limited or no connectivity

Gambar 3.11. Passthru driver pada wireless network connections.

3. 2. 4 Penentuan Lokasi Testbed

Dalam rangka membangun *testbed* yang sesuai dengan kondisi jaringan *mesh*, lokasi penempatan *mesh router* dan *mesh client* merupakan faktor yang menentukan. Oleh karena itu dalam penentuan lokasi dan penempatan perangkat yang digunakan didasarkan atas beberapa pertimbangan yang dinilai dapat menghasilkan kondisi sesuai dengan apa yang diinginkan, pertimbangan tersebut meliputi:

1. Pertimbangan teknis.

Yang merupakan pertimbangan teknis dalam penentuan lokasi dan penempatan perangkat adalah ketersediaan ruang yang cukup untuk memenuhi bentuk dari topologi jaringan *testbed* yang akan dibangun, ketersediaan sumber listrik (karena perangkat *mesh router* memerlukan sumber listrik untuk penggunaannya), dan lokasi tersebut mudah dijangkau untuk keperluan pengetesan dan konfigurasi.

2. Pertimbangan non teknis.

Pertimbangan non teknis mengacu pada pertimbangan keamanan baik yang berasal dari faktor manusia ataupun faktor alam. Faktor yang berasal dari manusia seperti keamanan penempatan perangkat dari hilir mudik manusia, dan pengawasan perangkat apabila telah diterpasang. Sedangkan faktor dari alam meliputi perlindungan terhadap cuaca, seperti hujan dan gangguan petir. Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut maka lokasi yang dinilai cocok sebagai lokasi dalam membangunan jaringan *testbed* ini adalah lobi Fakultas Teknik Universitas Indonesia.

Dalam proyek ini *mesh router* dan *mesh client* ditempatkan pada beberapa posisi yang berbeda dengan jarak tertentu, agar didapatkan fungsi *mesh* dan *multi-hop* dari jaringan. Lokasi penempatan pada lobi Fakultas Teknik Universitas Indonesia dapat dilihat pada Gambar 3.12 dan lokasi penempatan dari perangkat-perangkat yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 3.13.



Gambar 3.12. Denah lokasi penempatan.



Gambar 3.13. Lokasi penempatan mesh router dan mesh client.

3. 2. 5 Konfigurasi Jaringan

Setelah melakukan proses instalasi *firmware* OpenWrt dan paket aodv-uu, tahap berikutnya adalah mengkonfigurasi jaringan dan aodv-uu agar dapat beroperasi sesuai dengan ketentuan *routing protocol* AODV. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut ini:

- 1) memberikan pengalamatan pada setiap mesh router dan mesh client,
- 2) melakukan konfigurasi parameter-parameter *wireless router* agar berjalan sebagai jaringan *mesh*,
- 3) memberikan packet forwarding rules pada mesh router,
- 4) konfigurasi pada UoBWinAODV,
- 5) menjalankan AODV-UU dan UoBWinAODV.

3. 2. 5. 1 Pengalamatan

Wireless router Linksys WRT54GL secara default mempunyai alamat 192.168.1.1 pada interface br0, dimana interface br0 bersifat bridge sehingga alamat untuk LAN dan wireless LAN menggunakan satu alamat yang sama. Setiap wireless router yang digunakan akan dipisahkan antara alamat LAN interface dengan alamat wireless interface, karena wireless mesh network bersifat *ad-hoc*. Adapun pengalamatan yang dilakukan untuk setiap *wireless router* adalah sebagai berikut:

Alamat untuk interface LAN:	
nvram set lan_ifname=vlan0	(memberi nama interface lan = vlan0)
nvram set lan_ipaddr=192.168.3.10	(memberi alamat lan =192.168.3.10)
nvram set lan_netmask=255.255.255.0	(memberi netmask lan =255.255.255.0)
nvram set lan_proto=static	(menon-aktifkan DHCP)

Alamat untuk interface wireless:	
nvram set wifi_ifname=eth1	(memberi nama interface wifi = eth1)
nvram set wifi_ipaddr=192.168.7.10	(memberi alamat wifi =192.168.7.10)
nvram set wifi_netmask=255.255.255.0	(memberi netmask wifi =255.255.255.0)
nvram set wifi_proto=static	(menon-aktifkan DHCP)

Pengalamatan pada *mesh client* menggunakan pengalamatan *static*, dengan memasukkan secara langsung melalui jendela *internet protocol* (TCP/IP) *properties*. Pengalamatan yang dimasukkan adalah sebagai berikut:

Alamat IP: 192.168.7.100

Subnet mask: 255.255.255.0

Gambar 3.14. memperlihatkan pengalamatan *static* yang dilakukan melalui jendela *internet protocol* (TCP/IP) *properties* pada *mesh client*.

eneral	
'ou can get IP settings assigned his capability. Otherwise, you ne he appropriate IP settings.	I automatically if your network supports .ed to ask your network administrator fo
O Dbtain an IP address autor	natically
O Use the following IP address	\$.
JP address:	192.168.7.100
S <u>u</u> bnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:	
Obtain DNS server address	automatically
O Use the following DNS serv	ver addresses:
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	· · ·
-	
-	

Gambar 3.14. Pengalamatan pada mesh client.

3. 2. 5. 2 Konfigurasi Parameter Wireless Pada Mesh Router

Agar dapat bekerja dalam kondisi *ad-hoc* parameter *wireless* pada *router* harus diatur dengan menjalankan perintah-perintah berikut ini:

nvram set wl0_mode=sta	(beroperasi sebagai client mode)
nvram set wl0_infra=0	$(0 = ad-hoc \mod, 1 = \text{normal AP})$
nvram set wl0_ssid=AODV-Hybrid	(memberi nama SSID)
nvram set wl0_radio=1	(mengaktifkan koneksi radio wireless)
nvram set wl0_channel=11	(menentukan <i>channel</i> yang dipakai $0-11$)
nvram set w10_closed=0	(0 = broadcast SSID, 1 = hide SSID)
nvram commit	(menuliskan perubahan pada nvram)
ifup lan	(eksekusi perintah konfigurasi pada lan)
ifup wifi	(eksekusi perintah konfigurasi pada wifi)
reboot	(me-reboot router)

3. 2. 5. 3 Packet Forwarding Rules Pada Mesh Router

Untuk dapat meneruskan paket data yang dikirimkan melalui jaringan *mesh* melalui *interface* dengan jenis yang berbeda seperti *interface* LAN dan *wireless* LAN maka perlu dilakukan pengaturan *forwarding rules*.

Untuk memberikan *forwarding rules* pada setiap *mesh router* dapat dilakukan melalui *file* firewall.user yang terdapat pada direktori /etc/firewall.user. Konfigurasi yang diberikan untuk mengatur *forwarding rules* antar *interface-interface* yang berbeda-beda seperti dari LAN ke wifi, WAN (internet) ke wifi, hubungan interface antar wifi *client* maupun hubungan *interface* antar LAN *client*. Konfigurasi *forwarding rules* untuk proyek ini pada firewall.user adalah sebagai berikut:

#!/bin/sh
. /etc/functions.sh

WAN=\$(nvram get wan_ifname) LAN=\$(nvram get lan_ifname) WIFI=\$(nvram get wifi_ifname)

iptables -F input_rule iptables -F output_rule iptables -F forwarding_rule iptables -t nat -F prerouting_rule iptables -t nat -F postrouting_rule

For forwarding WAN (internet) to WIFI iptables -A forwarding_rule -i \$WIFI -o \$WAN -j ACCEPT
#For forwarding LAN & WIFI in nodes iptables -A forwarding_rule -i \$LAN -o \$WIFI -j ACCEPT
#For WIFI clients to connect to node iptables -A forwarding_rule -i \$WIFI -o \$WIFI -j ACCEPT
#For connecting a Wired Lan client of node 1 to wired client of node 2 iptables -A forwarding_rule -i \$LAN -o \$LAN -j ACCEPT

3. 2. 5. 4 Konfigurasi Pada UoBWinAODV

Agar dapat bekerja dengan benar, pada UoBWinAODV harus dilakukan beberapa konfigurasi antara lain merubah parameter IfaceName dan IP *address* pada file konfigurasinya, dan menjalankan *wireless interface* pada mode *ad-hoc*.

1. Parameter IfaceName.

File konfigurasi terletak pada direktori *Installable* dengan nama UoBWinAODV.cfg. Isi parameter IfaceName yang dirubah disesuaikan dengan *interface* yang digunakan untuk AODV. *Interface* yang aktif dapat dilihat dengan menjalankan perintah berikut pada *command line*:

Factotum.exe /enum

Setelah menjalankan perintah tersebut maka akan menampilkan *interface* yang aktif pada *mesh client*, seperti yang terlihat pada Gambar 3.15. Dalam hal ini *interface* yang digunakan adalah *wireless interface*, isi baris kedua adalah yang harus diletakkan pada parameter IfaceName di file konfigurasi.



Gambar 3.15. Interface yang aktif pada mesh client.

2. IP address.

Alamat IP yang berada pada file konfigurasi disesuaikan dengan alamat IP yang telah diberikan melalui jendela *internet protocol* (TCP/IP) *properties*, misal:

Alamat IP: 192.168.7.100

3. Menjalankan wireless interface pada mode ad-hoc.

Untuk menjalankan wireless interface pada mode ad-hoc dapat dilakukan melalui jendela Wireless Network Connections Properties pada tab Wireless Networks. Lalu memilih advance dan kemudian memilih computer-to-computer (ad hoc) networks only. Seperti yang diperlihatkan pada Gambar 3.16

Wireless Network Connection Properties	Advanced
General Wireless Networks Advanced	Networks to access
Use Windows to configure my wireless network settings	O Any available network (access point prefer
Available networks:	O Access point (infrastructure) networks only
To connect to, disconnect from, or find out more information about wireless networks in range, click the button below.	Computer-to-computer (ad hoc) networks of the computer of the computer (ad hoc) networks of the computer
View Wireless Networks	Automatically connect to non-preferred netwo
Preferred networks: Automatically connect to evailable networks in the order listed below: Move up Move down	
Add Elemove Properties Learn about setting up wireless network Advanced	
OK Cancel	

Gambar 3.16. Menjalankan wireless interface pada mode ad-hoc.

3. 2. 5. 5 Menjalankan AODV-UU Dan UoBWinAODV.

Untuk menjalankan AODV-UU ataupun UoBWinAODV harus diberikan perintah-perintah untuk menjalankannya, karena keduanya tidak dapat berjalan secara otomatis.

1. Menjalankan AODV-UU.

AODV-UU merupakan protokol *routing* yang berada pada *mesh router*, dan agar dapat dijalankan sebagai jaringan *mesh* diperlukan perintah-perintah yang harus diberikan melalui *command line* OpenWrt. Perintah yang diberikan adalah sebagai berikut:

aodvd –d	(menjalankan aodv di <i>background</i>)
insmod ip_queue	(memasukkan modul kernel queue)
insmod kaodv	(memasukkan modul kernel kaodv)

2. Menjalankan UoBWinAODV.

Untuk menjalankan UoBWinAODV dapat dilakukan dengan memberikan perintah melalui *command line* pada Windows. Agar perintahnya dapat berjalan, pada *command line* Windows harus masuk ke dalam direktori *Installable* berada. Perintah yang diberikan untuk menjalankan UoBWinAODV adalah sebagai berikut:

UoBWinAODV.exe /config UoBWinAODV.cfg

Setelah semua langkah konfigurasi telah selesai dilakukan maka *wireless mesh network* dengan arsitektur *hybrid wireless mesh network* ini pun telah siap untuk digunakan dan pada jendela *Wireless Network Connection* jaringannya pun sudah siap di akses, seperti yang terlihat pada Gambar 3.17.



Gambar 3.17. Jendela wireless network connection.